

Meldersockel - H-ELS005

Der **Standard Meldersockel für alle Nofire / Expera Melderköpfe** dient zur einfachen und schnellen Montage der Teilnehmer an die Loop Bus Verkabelung. Der Meldersockel ist passend für alle automatischen Melder aus dem Nofire / Expera Sortiment. Passend für alle automatischen Melder sowie Alarmierungseinrichtungen.

Leistungsmerkmale:

- einfache und schnelle Montage
- 4 Adern BUS Verkabelung

